

RS24AD104B-6 采集板说明书

目录：

一、 几何尺寸

- 1、 几何尺寸
- 2、 PCB 外观

二、 主要指标

三、 软件部分

- 1、 软件函数接口：
- 2、 VC 演示软件
- 3、 VB 演示软件
- 4、 数值代码与电压的换算
- 5、 24 位数与 32 位数的转换
- 6、 CD 目录说明


四、 采集板连线说明

五、 实际测量报告

- 1) 道间串音：
- 2) 漂移（零漂和温漂）
- 3) 相位一致性
- 4) 延 时
- 5) FFT 分析

一． 几何尺寸：(单位：mil)

- 1) 几何尺寸



2) PCB 外观



RS24AD104-6 采集板技术指标

二、主要指标

1、电源部分

电源：5V 供电（PC104），300mA。

2、数据采集板部分

- 1) 采样频率：128,256,512,1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 64k, 128k, 128k。
- 2) 记录长度：每通道最多 10K, 可软件设置。
- 3) 触发数字通道：2 个，直接触发，TTL 下降沿触发。1M 的下拉电阻。输入触发电平 0~5V。值触发：用电压方式设置，电压范围 0.1~2.5V, 任选通道。
超前触发，延迟触发，最多 5000 个样点。
- 4) 程控放大：0.5、1、2、4、8、16、32、64 倍。
- 5) 数据采集卡输入插头采用航空插头，每一通道一个航空插头。
- 8) 实际动态范围大于 128DB, 道间抑制比大于 118DB。
- 9) 通频带：0—10KHz。
- 10) 信号输入范围正负10V,
- 11) 输入阻抗：200K
- 12) 共模抑制比：大于 118DB
- 13) 时钟精度：5PPM
- 14) 触发方式：2 个，直接触发，TTL 下降沿触发，软件触发。
- 15) 工作温度：-40~85°C；

三、软件部分

1) 软件函数接口：

a. `int Setsys(int basadr,int SampleFreq,int TripSource, int RecordLength,int DelayValue,int HIGHPASSFILTER,int pga[6])`

该函数设置系统工作参数

Basadr:基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

SampleFreq：采样频率输入 1、2、4、8、16、32、64、128 例如输入 8 是 8K 采样率。

TripSource：触发源设置；送 1 是外触发信号第一路的上升沿触发采集；送 2 是外触发信号第二路的上升沿触发采集；送 3 是外触发信号两路的任意一个有上升沿触发采集；送 4 用软件触发采集。

RecordLength：采集的数据记录长度，多少个样点；最大 10000。

DelayValue：超前延时触发样点数；-5000 到+5000；负是超前触发；正是延时触发。

HIGHPASSFILTER：高通滤波使能；为 0 是关闭高通滤波，此时直流能通过；为 1 使能高通滤波，此时 3HZ 以上信号能通过；自动扣除了直流偏置。

pga[0 到 5]是六路的程控放大系数；为 0 到 7；0 对应 0.5 倍放大率；1 对应 1 倍放大率；2 对应 2 倍放大率；3 对应 4 倍放大率；4 对应 8 倍放大率；5 对应 16 倍放大率；6 对应 32 倍放大率；7 对应 64 倍放大率；

例如：pga[0]=1;pga[1]=2;第一通道就是 0.5 倍放大率；第二通道就是 2 倍放大率；

返回值：不成功=0;成功=1;

b. `start(int basadr, int mode)`

开始采集

Basadr:基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

Mode 是开始采集模式；mode=1；是启动采集；等待外触发条件；当外

触发条件满足后；硬件采集就进行了；
mode=3；是启动采集；软件强制触发硬件采集就进行。

c. int RecordLengthOK(int basadr);

返回硬件采集状态；

Basadr:基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

返回 0：没触发；

返回 1：触发了但没采集完

返回 3：触发了并采集完设定的记录长度，此时可以读数了。

d. void ReadRCLength(int basadr,int RecordLength,int zero[6],int rate[6],PWORD data)

读回一个记录长度的数据；RecordLength 是 RecordLength

Basadr:基地址；出厂为 0X280；该板地址区间为 Basadr 到 Basadr+7；用户如果已用了该地址，可改到其它地址；

数据放在 PWORD data 双字数组指针中；

数据排列如下：

Long int data[6][10000];

data = ReadRCLength(int basadr , int RecordLength , int zero[6];int rate[6])

data[i][j];是 i 通道的第 j 个样点值；

zero[i]是 i 通道的零点校正值；

rate [i] 是 i 通道的比例校正值；

驱动程序的源代码，相关函数，以及调用到的文件看数据采集演示软件以及源代码。

DEMO 软件使用说明

DEMO 软件采集的数据存储在安装目录的 indata.dat 中

2) VC 演示软件

界面



a) 工具条的 SET，进行系统设置。在 VC 中通过对话框，得到工作参数，然后调用动态链接库的函数，int Setsys(int basadr,int SampleFreq,int TripSource, int RecordLength,int DelayValue,int HIGHPASSFILTER,int pga[6]) 进行系统设置。

b) 工具条的 CR，在 VC 中通过对话框，得到比例和零点校正系数，

第一步：将比例系数设为 1.0，零点校正系数设为 0

第二步：将输入短路，测得的数值就为零点值

第三步：输入满量程电压，输入零点值，测得的数值比上得到的值就是比例系数。

c) 工具条的 STR，开始采集，一旦外界触发条件满足，采集就开始，采集完规定的记录长度就停止。调用动态链接库的函数，start(0x280,1);

- d) 工具条的 STb, 开始采集, 软件强制触发开始采集, 采集完规定的记录长度就停止。
调用动态链接库的函数, start(0x280,1);
start(0x280,3);
- e) 工具条的 chk, 检查采集状态, 调用动态链接库的函数 RecordLengthOK(0x280);
i= RecordLengthOK(0x280);
返回值 i 的意义
if(i== 0) pDC->TextOut(100,100,"没有触发");
if(i== 1) pDC->TextOut(100,100,"已经触发");
if(i== 3) pDC->TextOut(100,100,"采集完成");
- e) 工具条的 rd, 读一个记录长度, 调用动态链接库的函数
ReadRCLength(0x280,RecordLength,zero,rate,data);
该函数参数的物理意义在前面已说明了。
- f) 工具条的 dct, 显示采样点数与幅度的对应曲线,
- g) 工具条的 dst, 显示时间与幅度的对应曲线,
- h) 工具条的 fft, 显示频谱分析曲线, 调用动态链接库的函数 fft(xx,yy,CT*2);
- ij) 工具条的 htg, 显示采集值的分布图

3) VB 演示软件 界面



- a) 按钮"设置工作参数", 进行系统设置。在 VB 中通过 FORM, 得到工作参数, 然后调用动态链接库的函数, int Setsys(int basadr, int SampleFreq, int TripSource, int RecordLength, int DelayValue, int HIGHPASSFILTER, int pga[6]) 进行系统设置。
- b) 按钮"零点和比例系数校准", 在 VB 中通过 FORM, 得到比例和零点校正系数,
第一步: 将比例系数设为 1.0, 零点校正系数设为 0
第二步: 将输入短路, 测得的数值就为零点值
第三步: 输入满量程电压, 输入零点值, 测得的数值比上得到的值就是比例系数。
- c) 按钮"W 采集", 开始采集, 一旦外界触发条件满足, 采集就开始, 采集完规定的记录长度就停止。调用动态链接库的函数, start(0x280,1);
- d) 按钮"S 开始采集", 开始采集, 软件强制触发开始采集, 采集完规定的记录长度就停止。
调用动态链接库的函数, start(0x280,1);
start(0x280,3);
- e) 按钮"检查", 检查采集状态, 调用动态链接库的函数 RecordLengthOK(0x280);
i= RecordLengthOK(0x280);
返回值 i 的意义
if(i== 0) pDC->TextOut(100,100,"没有触发");
if(i== 1) pDC->TextOut(100,100,"已经触发");

```

        if(i== 3) pDC->TextOut(100,100,"采集完成");
    e) 按钮 ” 读 数 据 ”, 读 一 个 记 录 长 度 , 调 用 动 态 链 接 库 的 函 数
ReadRCLength(0x280,RecordLength,zero,rate,data);
    该函数参数的物理意义在前面已说明了。
    f) 按钮”dct”显示采样点数与幅度的对应曲线 ,
    g) 按钮”dst”,显示时间与幅度的对应曲线 ,
    h) 按钮”fft,”显示频谱分析曲线 , 调用动态链接库的函数 fft(xx,yy,CT*2);

```

4) 数值代码与电压的换算

电压 10V 对应 0X7FFFFFFF (8388607)

数据 DATA (I) 换算为电压。

电压 subb = DATA (I) *10/0x7ffff;

在 VC 原代码：RSAD24USBView.cpp 的 957 行开始。

5) 24 位数与 32 位数的转换

PC 在 24 位 AD 采集中用 32 位数 (LONG INTEGER) 来表示采集值。就需要将我们得到的 24 位数转换 32 位数 , 为 PC 使用。

24 位数的组织 , 每通道三字节 , 先读低八位 , 后读中八位 , 再读最高八位。第三字节的最高位是符号位。

0 到 10V 对应数值 , 0 到 8388607 (0 到 0X7FFFFFFF);

0 到-10V 对应数值 , 0 到-8388607 (0XFFFFFF 到 0X800000);

在 24 位数转换 32 位数的过程中 , 正数直接赋过去 , 当判短到 24 位数的最高位为高了 , 就代表是负数 , 赋给 32 位变量必需进行处理。如下程序

```

        if(indata[i][kk]&0x800000)
        {
            indata[i][kk] = (0xffffffff&indata[i][kk])-0x1000000; //chh[0] = InChar[i*4+3];
        }

```

数据的组织及变换 , 请看 VC 原代码 , RSAD24USBView.cpp 的 Onreadonetime () 函数 (1665 行)

6) CD 目录说明

目录 : [setup](#) 放的安装文件 , 极其原码 , 运行其中的 SETUP. EXE 安装 ,

目录 : [vcoutsource](#) 放的 DEMO 软件的 VC 原代码

目录 : [TESTWAVE](#) 的是出厂的测试波形

四、采集板连线说明 :

线号	功能	说明
外触发线	三线	红为输入 , 黑为地 , TRIP1 , TRIP2 在线上有标识 , 用上升沿还是下降沿触发可设置。
电源线	双线	红正 9V、蓝为地
信号输入线	双线、6 组	红正、黑负输入线 , 范围+-5V 最左为一通道 , 最右为六通道

红色为输入正端 , 黑色为输入负端 , 是差动输入 , 电压采集盒的输入范围是差动正负 5V , 屏蔽线已封起来 , 不要将屏蔽线与被测设备做任何连接。

目录 : [setup](#) 放的安装文件 , 极其原码 , 运行其中的 SETUP. EXE 安装 ,


目录 : [vcoutsource](#) 放的 DEMO 软件的 VC 原代码

目录：TESTWAVE的是出厂的测试波形

五、实际测量报告


1) 道间串音：

1、3 通道输入 0-2.5 方波。临道 2、4 通道受到的道间串音小于 5uV




4 通道输入 4.1V 峰峰值方波。临道 3、5 通道受到的道间串音小于 5uV

6 通道输入 5V 峰峰值方波。临道 5 通道受到的道间串音小于 5uV



2) 漂移 (零漂和温漂)


零漂：用基准硬校零。各路的零点是定数。如下图



再用软件校零，可使零点小于 10uV

温漂:开机 5 分钟后做温度实验。温度在摄氏-10—70 度之间,漂移小于 5uV

幅度一致性：输入 0.77v，




3) 相位一致性：

方波输入、跳跃点不差一个样点。绝对同步。

跳跃点数据。

-8062419, -8063834, -8063574, -8133417, -8063495, -8064056,
3432325, -3434089, -3432044, -3436301, -3434172, 3434840,
5060747, 5067822, 5068543, 5060548, 5069545, 5063505,
5077194, 5101076, 5074303, 5104623, 5079463, 5073500,




4) 延 时：

方波输入、跳跃点不差一个样点。延时绝对一样

跳跃点数据。

-8062419, -8063834, -8063574, -8133417, -8063495, -8064056,
3432325, -3434089, -3432044, -3436301, -3434172, 3434840,
5060747, 5067822, 5068543, 5060548, 5069545, 5063505,
5077194, 5101076, 5074303, 5104623, 5079463, 5073500,



5) FFT

100HZ、SIN 输入的 FFT

